

Waikiki

Viele Grüße aus Hawaii

Lieber Peter,
Kannst Du nicht noch
turbobuchen und ganz
schnell nach Waikiki
kommen? Geh doch einfach
das bisschen Risiko ein.
Es ist jede Menge Fun dabei.
Ich vermisse Dich und
unsere Sonnenspiele,
Und im türkisem Wasser
zu schwimmen ist ein
echter Hauptgewinn.
Alles Liebe, ♡
Deine Susi

Peter We
Regensburg
10777
German

Turbobuchen

Nach dem Ertönen des Gongs kann Turbobuchen gestartet werden. Dazu wird zuerst der Level gewählt, in dem mind. das erste Spiel gespielt werden soll. Nach Einwurf von einer 1-Euro- oder einer 2-Euro-Münze wird der Betrag sofort in 1,00 bzw. 2,00 Europoints umgebucht. Das erste Spiel startet im eingestellten Level.

Bei leuchtendem Load-Transparent können auch größere Beträge ohne Spiel in Europoints umgewandelt werden.

Europoints kaufen

Solange der gelbe Pfeil „Europoints kaufen“ leuchtet, werden 20 Cent vom Geldspeicher abgezogen und als 0,20 Europoints auf den Winmeter gebucht.

Zeigt der Münzspeicher weniger als 20 Ct. und sind gleichzeitig auf dem Winmeter mehr als 0,05 Europoints, kann auch nur mit Einsatz vom Winmeter weiter gespielt werden. Es blinkt dann die Start-Taste (max. 5 min.) und das Spiel wird unterbrochen.

Nach Betätigen der Start-Taste wird nur mit den Europoints vom Winmeter weiter gespielt, bis der Europointstand unter 0,05 steht, wieder Geld eingeworfen oder durch einen Collect-Vorgang Euro-points in Geld umgewandelt wurden.



Mit Punkten spielen und gewinnen.

Ein Lauf der Walzen kostet mindestens 5 Punkte. Gewonnen werden kann auf 5 ständig aktiven Gewinnlinien. Die Sonne wirkt dabei als Joker. Wird auf mehreren Gewinnlinien gleichzeitig gewonnen, so werden die Gewinne addiert.

Einsatz

Ab einem bestimmten Europointstand auf dem Winmeter kann der Europeinsatz erhöht werden. Es sind folgende Level möglich:

Gelb	=	1fach	=	0,05 Europoint pro Lauf
Rot	=	5fach	=	0,25 Europoint pro Lauf
Blau	=	20fach	=	1,00 Europoint pro Lauf
Türkis	=	50fach	=	2,50 Europoint pro Lauf

Level:	1x	5x	20x	50x
Einsatz Load Points	0,05	0,25	1,00	2,50
	10€	50€	4	10
	100€	500€	20€	50€
	60Ct	300€	12€	40€
	30Ct	150€	600€	15€
	30Ct	150€	400€	10€
	20Ct	100€	400€	10€
	10Ct	70Ct	300€	750€
	10Ct	70Ct	300€	750€

Die Änderung der Einsatzhöhe erfolgt durch das Betätigen der „Level-Taste“. Mit erhöhtem Einsatz sind auch höhere Europointgewinne pro Walzenkombination möglich. Die Gewinnvergabe erfolgt nach dem abgebildeten Gewinnplan.

Risiko und Risikovorwahl

Gewonnene Europoints können in den Risikoleitern riskiert werden. Der max. mögliche Teil des Gewinns aus dem Walzeneinlauf wird auf den Leitern zum Risiko angeboten. Der Rest wird auf dem Winmeter gespeichert.



Die rechte Risikoleiter ist ab 4,00 Europoints eine Fun-Risikoleiter, d. h. die gewonnenen Europoints werden mit verbleibendem Restgewinn angeboten.

Durch Betätigen der Risikotaste kann das automatische Risikoende vorgewählt werden. Schwach leuchtende Felder in den Risikoleitern zeigen an, bis wohin das Risiko voreingestellt ist. Durch Festklemmen einer Risikotaste wird das Power-Risiko aktiviert. Das Risikoende ist dann bei 7 Sonnenspielen.

Sonnenspiele



Sonnenspiele sind Freispiele. Sie werden entweder bei 3x Sonne im 20fach oder 50fach-Level, oder über Risiko in die Sonnen-Ausspielung gewonnen.

In Sonnen-Spielen werden auf den äußeren Walzen die Sonnen gesetzt. Das mittlere zufällig einlaufende Symbol entscheidet dann über die Gewinnhöhe (siehe Gewinnplan Sonnenspiele). Sonnenspiele gewinnen in jedem Spiel. In Sonnenspielen wird kein Risiko angeboten.



Ausspielungen

Werden die Felder „Ausspielung“ in den Risikoleitern erreicht, startet automatisch die zugeordnete Ausspielung über die dann beleuchteten Felder.



Ausgehend von den Gewinnfeldern 100, 80, 30 und 15 Europoints können mit der Starttaste Ausspielungen gestartet werden.

Direktgewinn-Automatik

Bei komplett ausgeschalteter Risikoautomatik kann durch Betätigen einer Risikotaste das Risiko komplett ausgeschaltet werden. Es leuchtet dann neben den Risikotasten ein Feld „kein Risiko“ und alle Gewinne von den Walzen werden direkt auf den Winmeter gebucht.

Teilgewinnübernahmen

Durch Betätigen der Teil-Taste können Europointgewinne und Sonnenspiele anteilig auf den Winmeter oder Sonnenspiele-Zähler gebucht werden. Der verbleibende Rest wird zum Risiko angeboten. Leiterwechsel möglich.



Europoints einlösen

Um Europoints in Geld einlösen zu können, muss neben der Start-Taste das Feld „Europoints einlösen“ leuchten. Durch Betätigen der Start-Taste wird die Umwandlung gestartet. Es leuchtet der grüne Pfeil „Europoints einlösen“.



Sind längere Zeit keine Europoints eingelöst worden und ausreichend Europoints auf dem Winmeter, können bis max. 23,00 Europoints in einem Vorgang sofort und komplett in max. 23 Euro umgewandelt werden. Danach wird der max. mögliche Betrag in 1-Euro-Schritten von Europoint in Geld umgebucht. Während der Umwandlung kann weiterhin mit Europoints gespielt werden. Der Einsatz pro Spiel sind dann nur Europoints vom Winmeter.

Waikiki

Viele Grüße aus Hawaii



Spielgastinfo

