


Splitten ohne Ende!!!



Zwei  
Spielsysteme


## NEU Zwei Spielsysteme

Zwischen Spielwalzen mit Früchtesymbolen oder Spielwalzen mit Punktwerten kann gewechselt werden. Sie können im Spielverlauf die Spielwalzen umschalten.



## Völlig neues Spiel


Am Laola erwartet Sie ein völlig neues Spielerlebnis. Sie spielen mit Punkten! 20 Punkte kosten 20 Cent. Die Punkte werden automatisch vom Münzspeicher auf das Winmeter übertragen. Und dann können Sie damit völlig frei spielen. Ein Walzenlauf kostet mindestens fünf Punkte, die vom Winmeter abgebucht werden. Punkte werden auf das Winmeter gebucht. Sind über 100000 Punkte auf dem Winmeter wird das auf dem Bildschirm angezeigt.



Das Winmeter ist Ihr Spielkonto. Solange auf dem Winmeter mehr als fünf Punkte sind, können Sie spielen. Selbst dann, wenn auf dem Münzspeicher weniger als 20 Cent aufgebucht sind. Ein Druck auf die linke Risikotaste genügt, und Ihr Spiel über das Winmeter geht weiter.

## Spielen und gewinnen

Ein Lauf der drei Walzen kostet mindestens fünf Punkte. Sie können immer auf fünf Gewinnlinien gewinnen. Mehrere Gewinne werden addiert, wobei die Sonne immer als Joker gewertet wird.



## Freies Spiel

Beim Laola bestimmen Sie, mit welchem Einsatz Sie spielen. Mit erhöhtem Einsatz sind auch höhere Punktegewinne möglich.

Farbe	Einsatz pro Lauf	Punkte pro Lauf	Winmeter Minimum
Gelb	1x	5	5
Violett	2x	10	25
Rot	5x	25	40
Grün	10x	50	65
Blau	20x	100	115

Level:	1x	2x	5x	10x	20x
🍌 🍌 🍌	500	1000	3000	10000	JACKPOT
⚽ ⚽ ⚽	40	100	400	1000	2500
🦄 🦄 🦄	30	100	300	600	1200
🍌 🍌 🍌	20	50	150	300	600
🍌 🍌 🍌	20	50	150	300	600
🍌 🍌 🍌	15	40	100	200	400
🍌 🍌 🍌	15	40	100	200	400
🍌 🍌 🍌	10	25	70	150	300
🍌 🍌 🍌	10	25	70	150	300

## NEU sofort auf Level Blau

Für den ersten bzw. die ersten zwei Euro können Sie durch Betätigen der Level-Taste sofort auf Level blau schalten und möglicherweise den attraktiven Jackpot knacken.




## NEU Der Jackpot - Hammer

Im Jackpot winken Hammer-Gewinne bis 99.990 Punkte. Der Jackpot löst bei Level 20x und drei Mal Sonne auf einer Gewinnlinie aus. Nach Auslösung startet der Jackpot mit einem neuen revolutionär hohen Wert. Je nach Einsatzlevel erhöht sich der Jackpot bei 3x Erdbeere um 1 bis 20 Punkte.



## Level und Level-Automatik

Mit der Level-Taste können Sie Ihre persönliche Einsatzhöhe bestimmen. Sie können entscheiden, dass ab einem bestimmten Punktestand der Einsatzlevel automatisch angepasst wird. Die Voreinstellung geht übrigens auch in Verbindung mit der Risikoautomatik.



Besonders attraktiv ist die Level-Automatik, um das Spiel auf Level blau optimal für erhöhte Gewinne zu nutzen.

So schalten Sie die Level-Automatik ein: Level-Taste während des Spiels mindestens 2 Sekunden lang drücken. Es erscheint ein Bildschirm-Menü. Mit der Level-Taste den Level bestimmen und mit der Teil-Taste bestätigen. Während des Spiels zeigt Ihnen eine Info-Zeile ständig den Status der Automatik an. Mit einem Druck auf die Level-Taste können Sie die Automatik ausschalten.

## Fun-Risiko und Risiko

Auf der rechten Fun-Risikoleiter können Sie bis 12.000 Punkte riskieren und auf der linken konventionellen Leiter bis 20.000 Punkte. Zum Risiko angeboten wird immer der maximal mögliche Teil eines Punktegewinns. Überschüssige Punkte laufen auf das Winmeter.

Ab 150.000 Punkte auf dem Winmeter wird kein Risiko mehr angeboten. Sie können auch die Risikohöhe einstellen. Ihre persönliche Risikogrenze wird dann durch schwach leuchtende Felder angezeigt.



## **NEU** Gewinn splitten

Ab 320 Punkte können Sie jeden Gewinn auf den Risikoleitern, einschließlich Top-Gewinne, beliebig oft mit der Level-Taste splitten. Das heißt, der Gewinn wird passend auf die rechte und linke Leiter verteilt und ein möglicher Rest aufgebucht.



## **Teil** Gewinnübernahme

Von 20 bis 20.000 Punkte kann einmal durch kurzes Betätigen der leuchtenden Teil-Taste ein Teilgewinn übernommen werden.



## **Punkte einlösen**

Um gewonnene Punkte einzulösen, drücken Sie bitte die Start-Taste. Das geht immer dann, wenn „Punkte einlösen“ leuchtet. Wenn Sie „Punkte einlösen“ aktiviert haben, werden in einem zufälligen Rhythmus 200 Punkte in 2 Euro umgewandelt und auf den Münzspeicher umgebucht.



Splitten ohne Ende!!!



Zwei  
Spielsysteme